

Подсоединить плату к магазину сопротивлений (установить гнезда в средние гнезда на клеммнике платы управления и зажать их винтами с помощью отвертки). Значение на магазине сопротивления – 11800 Ом.

При входе в служебный режим все предыдущие настройки автоматически обнуляются. Тест электроники производится в описанной ниже последовательности (см. таблицу 1)

Для начала необходимо:

- Включить питание;
- Нажать ● (переход в меню);
- Выключить питание;

Далее все действия согласно таблице.

Таблица 1. Последовательность проведения теста электроники

Шаг , п/п	Действие	Сообщение на дисплее	Примечание
1	2	3	4
1	Одновременно нажать ◀ и ▶ и включить питание	Тест электроники	Все нажатия на кнопки кратковременные, длитель- ностью не более секунды
2	Сообщение появляется автоматически через некоторое время	Часы 11:00:00 2	2 - служебная информация Необходимо проследить за автоматической сменой секунд
3	Нажать ●	Тест кнопок 1 1 1 1 1	
4	Нажать ▲	Тест кнопок 0 1 1 1 1	
5	Нажать ▶	Тест кнопок 1 0 1 1 1	
6	Нажать ▼	Тест кнопок 1 1 1 1 0	
7	Нажать ◀	Тест кнопок 1 1 1 0 1	
8	Нажать ●	Тест кнопок 1 1 0 1 1	Тест кнопок завершен

Продолжение таблицы 1.

1	2	3	4
9	Длительность (~3 с) нажатие ●	Тест датчика 16000	16000 - условная величина. Показания варьируются в пределах 15500-16800 при подключенном внешнем датчике ДТК; $t, ^\circ\text{C} = 20$.
10	Нажать ●	Тест защиты 240	240 - условная величина показаний внутреннего аварийного защитного термодатчика. Показания в пределах 230...300; $t, ^\circ\text{C} = 20$.
11	Нажать ●	Тест управления выкл	Отсутствие на выходе управляющего напряжения (нагрузка выключена).
Две крайние клеммы на клеммнике платы управления закоротить пинцетом.			
12	Нажать ●	Тест нагрева	При переключении сопротивления в магазине сопротивлений меняется значение температуры (до щелчка)
13	Нажать ●		Тест электроники завершен

14 Во время появления приветствия выключить регулятор и затем снова включить.

отопление ● вентиляция ● кондиционирование

проектирование ● комплектация ● обслуживание



Системы ОВК

г. Тольятти, Московский пр-т, 10. Тел./факс: (8482) 63-62-11

телефон: (8482) 747-585, e-mail: mail@sys-ovk.ru

www.sys-ovk.ru